

 <b>BIZON</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ</b>					
	<b>1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>					
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка на шар / раму / тяговая)
Фаркоп (ТСУ)	Mitsubishi Endeavor	2002-2011	80 кг	570 кг / 1600 кг	4 ( 120 кг / 540 кг / 2700 кг )	FA 0998-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.958 Рама ТСУ	1
2	305.376-01 Кронштейн ТСУ	1
3	Орт.749(79),80,81,82	4
4	713.006-01 Сцепной шар	1
5	747.027 Палец	1
6	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
	<b>Комплект крепежа 273.687</b>	
7	Болт M10x1.25x30	7
8	Болт M10x35	4
9	Болт M12x40	4
10	Гайка M10	4
11	Гайка M12	4
12	Гайка M25	1
13	Шайба гроверная 10	11
14	Шайба гроверная 12	4
15	Шайба увеличенная 10	15
16	Шайба 12	6

## 3. УСТАНОВКА

1. Снять глушитель с резиновых опор.
2. Установить кронштейны 3, закрепить их болтами к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м.
3. Установить на кронштейны 3 раму ТСУ 1, закрепить ее болтами
4. Закрепить глушитель.
5. Затянуть крепеж.
6. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 5 и шплинтом 6.
7. Установить сцепной шар 4 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
8. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

**Примечания.** За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. При транспортировке велокрепления, рекомендуется заменить штатный кронштейн-вставку на усиленный вариант. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 - 25 Нм, М10 - 50 Нм, М12 - 85 Нм



## **Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!**

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.  
 Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: [info@farkop-bizon.ru](mailto:info@farkop-bizon.ru);  
 Адрес сайта: [www.farkop-bizon.ru](http://www.farkop-bizon.ru) фаркоп-бизон.рф