

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации на автомобиле удалите защитную наклейку;
2. Установите кронштейны согласно схемы. Крепеж не затягивать!
3. Установите балку между кронштейнами.
4. Протяните все болтовые соединения
5. Установите сцепной шар и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
6. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
7. Монтаж фаркопа рекомендуется производить исключительно специализированными мастерами и сервисам.

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06 Тел./  
факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
www.acps-automotive.ru  
www.acps-automotive.com  
farkop@acps-automotive.com

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики БАФ-0180	1 компл.
Болт М10х35	4 шт.
Болт М12х40	5 шт.
Болт М12х75	1 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	5 шт.
Гайка М12х1,25	2 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 12	11 шт.
Втулка 45 мм.	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шар VН0843	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....	
Модель.....	VIN .....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.	
М.П	Дата установки .....
	Подпись .....

Инструкция  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа

**3310 A**  
**Lifan Breez**  
sedan



**2007** →


**EAC**



Сертификат соответствия  
№ TC RU C-RU.AE56.B.00517



**1580**  
кг.



**1000**  
кг.



**65**  
кг.

Вес нетто  
**16** кг.

**D**

**6**  
кН.



ООО  
«Эй-Си-Пи-Эс  
Автомобиль»

**ORIS**  
ACPS  
**bosal**

Болт M12x75  
Шайба 12 увел.  
Втулка L= 45 мм.  
Шайба 12  
Гайка M12 с/контр.

Болт M10x35  
Шайба 10  
Шайба 10  
Гайка M10 с/контр.

Болт M12x40  
Шайба 12 увел.  
Шайба 12  
Гайка M12 с/контр.

Болт M12x40  
Шайба 12  
Шайба 12  
Гайка M12 с/контр.

Болт M12x40  
Шайба 12 пруж.  
Шайба 12

Болт M12x1,25x75  
Шайба 12  
Шайба 12  
Гайка M12 с/контр.

Болт M12x40  
Шайба 12  
Шайба 12 увел.  
Гайка M12 с/контр.

