



#### NÁVOD NA MONTÁŽ:

Kód: M1207(A,I,C)

- 1. Demontujte zadný nárazník. Konzolu nárazníka demontujte, už nebude potrebná.
- 2. Ťažné zariadenie montujte po častiach podľa aktuálneho obrázka. Držiaky A, B a C namontujte k nosníkom vozidla. Namontujte rám D. Namontujte nárazník na ťažné zariadenie. Skrutky utiahnite momentom podľa tabuľky.
- 3. Zapojte vodiče elektroinštalácie podľa návodu.
- 4. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie.
- 5. Preveďte spätnú montáž ďalších demontovaných častí.
- 6. Dotiahnite skrutky spojovacej gule (držiačka spojovacej gule) momentom podľa tabuľky.

#### FITTING INSTRUCTIONS:

- 1. Remove the rear bumper. Dismount the console bumper, it will not be used any more.
- 2. Install the tow-bar in parts as shown in the picture. Brackets A, B and C to the beam of the vehicle mount. Mount the frame D. Replace the bumper. Torque the screws as shown in the table.
- 3. Connect the electrical installation conductors as described in the instructions for use.
- 4. Make sure the electrical installation is properly connected.
- 5. Reassemble any removed parts.
- 6. Tighten the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) to the torque shown in the table.

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznou hmotou.
- Použite len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na guľu je uvedený na výrobnom štítku ťažného zariadenia.
- Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

#### IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtake is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spining moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

**M6** - 9,5Nm, **M8** - 23Nm, **M10** - 46Nm, **M10x1,25** - 49Nm, **M12** - 79Nm, **M12x1,25** - 87Nm, **M12x1,5** - 83Nm, **M14** - 125Nm, **M16** - 195Nm