



Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____


М.П.

Подпись: _____


Гарантийные условия

- ① Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. **Дополнительная гарантия на 24 месяца** оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.com.ru. После регистрации действует гарантия 36 мес.
- ② Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- ③ В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- ④ Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- ⑤ Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Адрес производства:
Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, 343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.com.ru



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
STOP RD	красный / стоп-сигнал
BL	синий / противотуманки ИЛИ задний ход
YL	жёлтый / левый поворотник
GR	зелёный / правый поворотник
BR	коричневый / габариты
RD	красный / + питание
BK	чёрный / масса
WT	белый / масса



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Блок управления
2. Жгут проводов специальных
3. Розетка ТСУ
4. Пыльник
5. Предохранитель 15А
6. Установочный комплект розетки

ИНСТРУМЕНТ

Для вывода сигнала заднего хода на фонарь прицепа, необходимо установить синий провод с наконечником в модельную колодку шлейфа проводов в гнездо №5 (со стороны установленных в колодку проводов, счёт гнезд слева на право, сверху вниз).

Для вывода сигнала ПТФ на фонарь прицепа, необходимо выполнить его соединение с соответствующим проводом жгута проводов автомобиля (в нижней левой части багажника) — провод необходимо найти в жгуте с помощью контрольно-измерительного устройства.